

**TSUYAGEN**  
WAX POLISH & CLEAN

「信頼性」+「使い易さ」→作業効率のアップ !!

速・洗・力

NEWワンダエース

WONDA ACE

優れた洗浄力・除菌・消臭・ノンリンスタイプ



高性能・高品質「多目的洗浄剤」  
どんな汚れにも対応する除菌・消臭・強力洗浄力

MUK つやげんムックシリーズ

# 無リン・強力多目的洗剤

# ワンダエース



業務用  
18ℓ

## 種類

業務用・汎用アルカリ洗剤

## 液性

アルカリ性

## 成分

界面活性剤(非イオン、陰イオン)、  
珪酸塩、有機ビルダー、その他

## 用途

化学床・コンクリート床・磁器タイル  
床等の表面洗浄、衛生陶器の洗浄、ビ  
ニールレザーの洗浄、ペンキ塗装面・焼  
付塗装面の洗浄、植物油・鉱物油の汚  
れ除去など水洗いの出来る表面の洗浄。

[但し、アルカリに弱い材質のもの、  
水をきらう材質のもの、大理石、ガラ  
ス面、食器等には使用できません。]

## 特長

1

洗剤の基本である  
浸透、乳化、分散力に  
優れたバランスの良い  
強力洗剤です。

2

除菌・消臭効果に  
加えてノンリバース  
(再汚染抑制)効果  
を加味しました。  
※注-1  
※注-2

5

無リンタイプです。

3  
汚れの種類や程度、  
洗浄方法に応じ  
10~120倍にうすめて  
使用することで、  
多目的に使用でき  
非常に経済的です。

4

低泡性ですから  
表面洗浄や  
モップ等の  
すすぎが簡単です。

※注-1：  
ワンダエースは20倍以下の  
希釈倍率で除菌・消臭効果  
があり、優れた浸透力と成  
分BCAが原因物質に作用し、  
悪臭を元から絶ちます。

※注-2：  
乳化・分散力に優れたNDA  
とSPAのバランスがノンリ  
バース効果を付与します。

## 使用方法

1) 使用濃度：汚れの程度に応じて希釈倍率を調整して下さい。

標準希釈倍率：樹脂仕上げ剤を塗布した床の表面洗浄…40~60倍

ひどい汚れの場合…10~30倍

普通の汚れの場合…40~70倍

軽い汚れの場合…80~120倍

2) 標準使用量：床の表面洗浄の場合…1m<sup>2</sup>当たり希釈液50~100mLを使用

什器・備品の洗浄…1m<sup>2</sup>当たり希釈液20~50mLを使用

3) 作業手順：

### ◇床の表面洗浄

粗ゴミを取り除いた後、ワンダエースの希釈液を専用モップで  
床に塗布し、2~3分間放置した後、ポリッシャーを掛けるか、  
ブラシまたはモップで擦ります。その後、ウエットバキューム、  
フロアスクイジー等で汚水を回収し、固く絞った水モップで拭  
き取り、乾燥させます。

### ◇什器・備品の洗浄

ワンダエースの希釈液をタオルまたはウエスに着け、表面を  
拭き洗いします。その後、固く絞った濡れタオルか乾布で洗  
剤分を拭き取ります。

## 使用上の注意

- 用途以外には使用しないで下さい。●作業場所には安全確保のため、作業表示板をたて、作業関係者以外の立ち入りを禁止して下さい。
- 別の容器に小分けする場合は、あらかじめ充分に洗浄し、製品名を明記した専用の容器を用いて下さい。なお、危険防止のため、誤飲を起こす恐れのある容器(飲料用容器など)には絶対に小分けしないで下さい。
- 使用時にはゴム手袋またはビニール手袋を必ず着用して下さい。
- 使用中は目に入れないよう注意して下さい。必要に応じ保護眼鏡を着用して下さい。●他の洗剤類との混合使用は絶対に行わないで下さい。性能の低下、発熱などを起こす恐れがあります。●容器の栓を開けるときや別の容器に移し換える場合は、内容液が飛び出さないよう静かに行って下さい。●洗剤希釈液が什器・備品の下に流れ込んだり、飛散しないように、充分に養生をして下さい。●洗剤希釈液を塗布した直後の床は滑りやすくなっていますので、転倒しないよう注意をして下さい。●洗浄後の汚水が床面に残留すると、後で塗布するフロアポリッシュの光沢や耐久性に悪影響を及ぼしますので、汚水は確実に除去して下さい。●ご使用後は手を良く洗い、荒れ性の方や多量に使用した場合には、クリームなどでのお手入れをお奨めします。

※ここに記載した以外の詳細については、弊社発行の製品安全データシート、技術資料、カタログ等をご覧下さい。

## 株式会社 つやげん

- 本 社／東京都大田区西嶺町13-9  
TEL.03-5741-8011 FAX.03-5741-8012  
■宮崎支店／宮崎県宮崎市神宮西1-162  
TEL.0985-27-8897 FAX.0985-27-8860

[www.tsuyagen.co.jp/](http://www.tsuyagen.co.jp/)

つやげん

検索

お求めは…